

Bitte vor Inbetriebnahme Montageanleitung lesen und beachten !!!

ACHTUNG: Gerät wird während des Heizbetriebs heiss.
Bitte achten Sie auf einen sicheren Stand.
Nur unter Aufsicht betreiben.
Nur im Freien zu benutzen.
Bitte achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien und Pflanzen.
Kinder fernhalten.
Nur zur Verwendung von Holz und Kohle.
Niemals Brandbeschleuniger wie Benzin, Öl etc. benutzen.
Feuer niemals mit Wasser löschen, bzw. Gerät niemals im heissen Zustand mit Wasser abkühlen, dadurch kann das Gusseisen springen.
Die verwendete Beschichtung ist nur ein leichter Korrosionsschutz, Rost ist kein Qualitätsmangel und stellt kein Grund zur Beanstandung dar.
Pflege: Rost mit Drahtbürste leicht entfernen und komplettes Gerät mit hitzebeständigem Lack nachlackieren.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate.
Der Garantieanspruch wird nur bei normaler Bedienung anerkannt.
Die Garantie umfasst die einwandfreie Funktion des Ofens und schließt nicht ein: Überhitzungsschäden, Schäden am Lack, an Verschleißteilen und feuerberührten Teilen (wie z. B. Glas, Rost, Umlenkplatten, Dichtungen, Schieber, Klappen und Verschluss).
Die Garantiefrist umfasst keine Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
Eine eventuelle Garantiereparatur bewirkt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist.
Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum.
Nach Inbetriebnahme erlischt das Rückgaberecht.

22 Teile & 18 Schrauben



Feuerkorpus



2 x Kochplatte



Funkenschutz



Grill & Backplatte



2 x Grill/Backrostauflage



Stehrost



Rohrstutzen



Herdplattenheber



Lack & Pinsel



Handschuh



Füße



2x Sockelblende



2 x Handgriff



6 x A



4 x B



4 x C



4 x D




Regenhut




2 x Rohr 50 cm

VULTURE OUTDOOR OFEN



1. Korpus auf den Kopf stellen.
Bolzen einschrauben, Füße und Zierblenden
erst alle stecken und danach mit
Beilagscheibe und Mutter festschrauben.



2. Rohrstützen befestigen


3. Kochplatten einlegen



4. Handgriffe befestigen



5. Grill/Backrostauflage einhängen




6. Grill/Backrost auflegen



7. Stehrost einstecken

8. Rohr zusammenstecken




9. Regenhut befestigen



10. Funkenschutz aufstecken


GROÙE GRILLPLATTE



SET KLEINE GRILLPLATTEN



BUTLERTISCH



Schieben Sie den Butlertisch über den montierten Handgriff.

